

中文

6 安装连接器  将电源连接器垂直放入其位置中，并用力向下压紧。确认听到其卡接到位。
将安全自检触点的连接器垂直放入其位置中，并用力向下压紧直至听到其卡接到位。

7 移除

7.1 拆除电缆  松开电源连接器的锁紧机构 (A)，稍微向上倾斜连接器 (B) 并将其从模块上拔出 (C)。
将安全自检触点连接器垂直向上从模块上拔出。

7.2 拆除连接器  松开电源连接器的锁紧机构 (A)，稍微向上倾斜连接器 (B) 并将其从模块上拔出 (C)。
将安全自检触点连接器垂直向上从模块上拔出。

7.3 拆除 Ethernet 连接器
按住卡入式锁扣以松开 RJ45 连接器，并将连接器取出。

7.4 拆卸控制器  用合适的工具（例如一字槽螺丝刀）依次插入控制器对接机制的上部与下部（扣脚），并将其松开（A）。扣脚锁定在打开位置。
将控制器垂直地从 DIN 导轨上拆下（B）。

7.5 移除 microSD 卡  使用绝缘的镊子，小心地推动 microSD 卡，直到感觉到轻微的咔嚓声。弹簧机构将存储卡稍微推出。

8 诊断和状态显示 		
PLC		
RUN	绿色	控制器状态 / 控制器处于 RUN (运行) 状态
FAIL	红色	错误
AXC		
U1	黄色	您可以通过您的应用程序指定此显示的含义。
U2	黄色	您可以通过您的应用程序指定此显示的含义。
EXT	红 / 黄 / 绿	左侧连接的功能模块的状态指示灯 (XT)。
D	红 / 黄 / 绿	Axioline F 本地总线诊断
E	红色 / 黄色	Axioline F 本地总线设备：错误 / 警告
CSEC	蓝色	有一条网络安全漏洞消息。
PWR		
UL	绿色	有通信电源。
ETH		
ACT	黄色	数据传输有效
LNK	绿色	连接已启用

9 废料处理注意事项
 带叉号的垃圾桶符号代表该产品必须单独收集和废弃处理。菲尼克斯电气或服务合作伙伴会回收产品并免费进行废弃处理。有关可用的废弃处理选项的更多信息，请访问 www.phoenixcontact.com。在返送产品之前删除个人数据。

Polski

6 Nalożyć wtyk  Ustawić wtyk zasilania pionowo w swojej pozycji i przycisnąć. Upewnić się, że blokada zatrzasnęła się.
Umieścić wtyk styku Life pionowo w swojej pozycji i mocno docisnąć do wyczuwalnego zatrzaśnięcia.

7 Demontaż

7.1 Usuwanie przewodów  Włączyć stację beznapieciow! Otworzyć sprężynę, naciskając wkrętakiem na otwieracz sprężyny (A).
Wyjąć przewód (B).

7.2 Wyjąć wtyk  Zwołnić blokadę wtyku zasilania (A), przechylić wtyk lekko do góry (B) i zdjąć go z modułu (C).
Wyciągnąć wtyk styku Life prosto z modułu.

7.3 Wyjąć wtyk Ethernet
Lekko dociskając nosek zatrzaskowy odblokować wtyk RJ45 i wyciągnąć go.

7.4 Wyzębianie sterownika  Za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. śrubokręta do śrub z rowkiem) chwycić po kolei dolny i górny mechanizm zatrzaśkowy (rygiel stopy zatrzaskowej) sterownika i odblokować go (A). Rygle stopy zatrzaskowej zostaną zablokowane w pozycji otwarcia.
Wyjąć sterownik w pionowej pozycji do szyny nośnej (B).

7.5 Wyjmowanie karty microSD  Używając izolowanej pęsety, ostrożnie nacisnąć kartę microSD, aż odczuwalne będzie lekkie kliknięcie. Mechanizm sprężynowy nieznacznie wypchnie kartę pamięci.

8 Wskaźniki stanu i diagnozy 		
PLC		
RUN	Zielony	Stan sterownika/sterownik w stanie RUN
FAIL	Czerwony	Błąd
AXC		
U1	Żółty	Znaczenie tego wskazania można zdefiniować w aplikacji.
U2	Żółty	Znaczenie tego wskazania można zdefiniować w aplikacji.
EXT	Czerwony/żółty/zielony	Wskaźnik statusu modułu funkcyjnego (XT) znajdującego się po lewej stronie.
D	Czerwony/żółty/zielony	Diagnostyka magistrali lokalnej Axioline F
E	Czerwony/żółty	Urządzenie magistrali lokalnej Axioline F: błąd/ostrzeżenie
CSEC	Niebieski	Występuje powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa cybernetycznego.
PWR		
UL	Zielony	Napięcie logiki jest obecne.
ETH		
ACT	Żółty	Przesyłanie danych aktywne
LNK	Zielony	Połączenie aktywne

9 Wskazówki dotyczące usuwania odpadów
 Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że artykuł należy gromadzić i oddawać do utylizacji oddzielnie od odpadów komunalnych. Firma Phoenix Contact lub inne publiczne punkty zbiórki bezpłatnie odbiorą artykuł w celu utylizacji. Informacje na temat możliwości utylizacji można znaleźć na stronie www.phoenixcontact.com. Przed oddaniem urządzenia do utylizacji należy usunąć z niego dane osobowe.

Русский

6 Установка штекера  Вертикально установите штекер питания в нужном месте и нажмите до полной фиксации. Убедитесь, что фиксатор сработал.
Установите штекер контакта Life вертикально на его место и плотно прижмите его до щелчка.

7 Демонтаж

7.1 Удалить проводники  Отключите станцию от сети напряжения! Ослабить пружину, надавив отверткой на ее отверстие (A).
Извлечь кабель (B).

7.2 Отключение штекера  Освободите фиксатор на штекере питания (A), слегка наклоните штекер вверх (B) и снимите его с модуля (C).
Вытащите штекер контакта Life прямо из модуля.

7.3 Отключение штекера Ethernet
Разблокировать штекер RJ45 нажатием на фиксирующий выступ и извлечь его.

7.4 Снятие контроллера  Подходящий инструмент (например, отвертку) последовательно вставить в верхний и нижний механизм освобождения (зажимы) контроллера и разблокировать его (A). Зажимы фиксируются в открытом положении.
Снять контроллер вертикально по отношению к монтажной рейке (B).

7.5 Извлечение карты microSD  Изолированным пинцетом осторожно нажмите на карту microSD до легкого щелчка. Пружинный механизм немного выталкивает карту памяти.

8 Индикаторы диагностики и индикаторы состояния 		
PLC		
RUN	Зеленый	Состояние контроллер/контроллеров в состоянии RUN (работы)
FAIL	Красный	Ошибка
AXC		
U1	Желтый	Вы можете определить значение этого индикатора в своем приложении.
U2	Желтый	Вы можете определить значение этого индикатора в своем приложении.
EXT	Красный/желтый/зеленый	Индикатор состояния функционального модуля (XT), расположенного слева.
D	Красный/желтый/зеленый	Диагностика локальной шины Axioline F
E	желтый/красный	Конечное устройство с локальной шиной Axioline F: сбой/предупреждение
CSEC	Синий	Получено уведомление о нарушении кибербезопасности.
PWR		
UL	Зеленый	Напряжение питания логических схем в наличии.
ETH		
ACT	Желтый	Передача данных активна
LNK	Зеленый	Соединение активно

9 Указания по утилизации
 Перечеркнутый контейнер для мусора означает, что вы должны собрать и утилизировать данный артикул отдельно от домашнего мусора. Phoenix Contact или другие публичные пункты сбора принимают артикул для бесплатной утилизации. Информацию о предлагаемых возможностях утилизации см. на сайте www.phoenixcontact.com. Перед возвратом удалите личные данные.

Türkçe

6 Konnektörlerin takılması  Besleme konnektörünü dikey olarak yerine yerleştirin ve aşağı doğru bastırın. Tık sesi çıkarak yerine oturduğundan emin olun.
Life kontak için konnektörü dikey olarak yerine yerleştirin ve tık sesi çıkarak yerine oturana kadar bastırın.

7 Kaldır

7.1 Kabloları sökün  İstasyonun gücünü kesin. Tornavidayla yay mekanizmasına bastırarak yayı açın (A). Kabloyu (B) çıkartın.

7.2 Konnektörün sökülmesi  Besleme konnektörünün (A) kilitleme mekanizmasını gevşetin, konnektörü hafifçe yukarı doğru eğin (B) ve modülden (C) çekin.
Life kontak konnektörünün modülden çekip çıkarın.

7.3 Ethernet konnektörünü çıkarın
Geçmeli pabuca bastırarak RJ45 konnektörü serbest bırakın ve konnektörü sökün.

7.4 Kontrol ünitesini sökme  Uygun bir aleti (örn.: yıldız tornavida) kontrol ünitesinin üst ve alt kilitleme mekanizmasına (taban mandalları) ard arda takarak serbest bırakın (A). Taban mandalları açık konumda yerlerine geçer.
Kontrol ünitesini DIN rayına dik olarak çıkarın (B).

7.5 microSD kartın çıkartılması  microSD kartı yalıtımlı cımbız kullanarak hafif bir tıklama hissedene kadar dikkatlice itin. Yay mekanizması hafıza kartını biraz dışarı iter.

8 Diyagnostik ve durum göstergeleri

PLC		
RUN	Yeşil	Kontrolör durumu/kontrolör RUN (Çalışma) durumunda
FAIL	Kırmızı	Arıza
AXC		
U1	Sarı	Bu ekranın anlamını uygulamanız aracılığıyla belirleyebilirsiniz.
U2	Sarı	Bu ekranın anlamını uygulamanız aracılığıyla belirleyebilirsiniz.
EXT	Kırmızı/sarı/yeşil	Sola bağlı fonksiyon modülü için durum göstergesi (XT).
D	Kırmızı/sarı/yeşil	Axioline F lokal bus diyagnostiği
E	Kırmızı/sarı	Axioline F lokal bus cihazı: Hata/ Uyarı
CSEC	Mavi	Siber güvenlik ihlali mesajı var.
PWR		
UL	Yeşil	Haberleşme gücü mevcut.
ETH		
ACT	Sarı	Veri iletimi açık
LNK	Yeşil	Bağlantı aktif

9 Atık bertaraf bilgileri
 Üzerinde çarpı işareti olan çöp kutusu sembolü, bu ürünün diğer atıklardan ayrı olarak toplanıp bertaraf edilmesi gerektiğini belirtir. Phoenix Contact veya halka açık toplama noktaları, ürünü ücretsiz olarak bertaraf edilmesi için geri alacaktır. Mevcut bertaraf etme seçenekleri hakkında bilgi için www.phoenixcontact.com adresini ziyaret edin.
Ürünü iade etmeden önce kişisel verileri silin.

Português

6 Colocar conector  Posicione o conector de alimentação verticalmente na posição e pressione-o firmemente. Certifique-se de que a trava esteja engatada.
Coloque o conector do contato vitalício verticalmente em sua posição e pressione-o com firmeza até sentir um clique no lugar.

7 Desmonte

7.1 Remover condutores  Ligar a estação sem tensão! Solte a mola, pressionando com a chave de fenda sobre o dispositivo de abertura (A).
Remover o cabo(B).

7.2 Retirar conector  Solte a trava do conector de alimentação (A), incline o conector ligeiramente para cima (B) e puxe-o para fora do módulo (C).
Puxe o conector do contato vitalício diretamente para fora do módulo.

7.3 Retirar conector Ethernet
Destrave o conector RJ45 exercendo pressão no pino de engate e desplugue o conector.

7.4 Desencaixar o controlador  Pegue no mecanismo de destravamento superior e inferior (pés de trava) do controlador com uma ferramenta apropriada (por ex. chave de fenda) e destrave-o (A). Os pés de trava são bloqueados na posição de abrir.
Retirar o controlador no sentido vertical ao trilho de fixação (B).

7.5 remover cartão microSD  Usando uma pinça isolada, pressione cuidadosamente o cartão microSD até sentir um leve clique. O mecanismo de mola empurra um pouco o cartão de memória para fora.

8 Indicações de diagnóstico e estado

PLC		
RUN	Verde	Status do controlador/controlador no status RUN
FAIL	Vermelho	Erro
AXC		
U1	Amarelo	Você pode definir o significado dessa exibição por meio do seu aplicativo.
U2	Amarelo	Você pode definir o significado dessa exibição por meio do seu aplicativo.
EXT	Vermelho/amarelo/verde	Indicação de estado do módulo de função (XT) alinhado à esquerda.
D	Vermelho/amarelo/verde	Diagnóstico de rede de bus local Axioline F
E	Amarelo/vermelho	Participantes da rede de bus local Axioline F: erro/advertência
CSEC	Azul	Foi recebida a notificação de uma violação de segurança cibernética.
PWR		
UL	Verde	Tensão lógica está disponível.
ETH		
ACT	Amarelo	Transmissão de dados ativa
LNK	Verde	Conexão ativa

9 Avisos sobre a eliminação
 O contendor de lixo riscado indica que você tem que coletar o artigo do lixo doméstico e descartá-lo separadamente. A Phoenix Contact ou outros postos de recolha públicos aceitam gratuitamente a devolução do artigo para descarte. Você pode encontrar informações sobre as possibilidades de descarte oferecidas em www.phoenixcontact.com. Antes da devolução, elimine todos os dados pessoais.

